



**SPA  
FIJI**

**MANUAL DE  
USUARIO**

**AQUASPA**  
FROM ORDINARY TO EXTRAORDINARY

# SPA FIJI

## ÍNDICE



- Introducción ..... 3
- Información General ..... 4
- Instrucciones de Seguridad ..... 5
- Características ..... 6
- Componentes ..... 7
- Sistema AQUASMART (opcional) ..... 8
- Sanitización Ozono y UV (opcional) ..... 9
- Sistema de Audio (opcional) ..... 10
- Jet direccional 3" ..... 11
- Aqua Jets y Mini Jets Lumbares ..... 12
- Magnetoterapia (opcional) ..... 13
- Cromoterapia (opcional) ..... 14
- Toma de Succión ..... 15
- Válvulas Desviadoras ..... 16
- Llenado y Nivel de Agua ..... 17
- Drenaje ..... 18
- Colores de Acrílico y Gabinetes ..... 19
- Servicio y Soporte Técnico ..... 20
- Dimensiones ..... 21
- Revisión Previa a la Instalación ..... 24
- Instalación de Seguridad Eléctrica ..... 25
- Instalación y Alimentación Eléctrica ..... 26
- Estructura Metálica ..... 27
- Observaciones de Fábrica ..... 28
- Control Químico del Agua ..... 29
- Contacto ..... 30

### ¡FELICIDADES!

Usted ha adquirido un producto **Aquaspa**. Prepárese para disfrutar el **confort y bienestar** que su nueva tina le proporcionará.

Este manual contiene toda la información necesaria para su **uso, instalación y mantenimiento**. Le recomendamos **leerlo detenidamente antes de desembalar** el equipo.

Es **fundamental seguir las instrucciones paso a paso**, ya que **Aquaspa no se hará responsable** por daños derivados de una instalación o manejo inadecuado.

Durante el desembalaje, **evite manipular la tina de forma brusca**, ya que se trata de un equipo **delicado**.



## INFORMACIÓN GENERAL

La forma perfecta de **relajarse después de una larga jornada**. Ya sea en un **hogar, hotel, spa, gimnasio o desarrollo residencial**, una tina **Aquaspa** le ofrece:

- **Diseño vanguardista**
- **Funcionalidad**
- **Rendimiento**
- **Valor**

En **Aquaspa**, el cambio no es una opción: **es parte de nuestra esencia**. Innovamos continuamente en cada proceso de fabricación para ofrecer **productos duraderos, eficientes y placenteros**, que promuevan el **bienestar, descanso y salud** en cada uso.

### LA DIFERENCIA ESTÁ EN EL IMPACTO

Cada músculo requiere una presión específica, por eso nuestras tinas incorporan una **variedad de potentes jets de hidroterapia** diseñados para brindar un **masaje efectivo y personalizado**.

“Tengo gustos  
**SIMPLES...**  
me conformo  
con lo **MEJOR**”



# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de poner en funcionamiento su tina de hidromasaje, **lea detenidamente este manual.**

- La **temperatura del agua no debe exceder los 40°C**, debido a las propiedades del acrílico.
- Si se instala a la intemperie, es **obligatorio proteger la tina con una carpa o cobertizo** que la resguarde de los rayos solares.
- La **instalación debe realizarse previamente siguiendo las especificaciones técnicas** incluidas en este manual.
- Una instalación incorrecta puede ocasionar **daños físicos a personas, animales u objetos.**
- **No permita que menores de edad utilicen el sistema sin la supervisión directa de un adulto.**
- En casos especiales (personas mayores, con enfermedades cardiovasculares, hipertensión, embarazo u otras condiciones), **consulte previamente con su médico.**
- Utilice el equipo **únicamente para su propósito original y no instale accesorios no autorizados** por el fabricante.

- Todas nuestras tinas pasan por **controles de calidad rigurosos para garantizar la ausencia de fugas y el funcionamiento adecuado.**
- **Se recomienda considerar el reúso del agua** empleada en cada sesión.



### ADVERTENCIA:

El uso de **productos químicos no recomendados o en altas concentraciones**, ya sea para el agua o limpieza de superficies, **puede dañar la tina y sus componentes, y anula la garantía del producto.**



### PRECAUCIÓN:

Mantenga el **cabello y objetos alejados de las tomas de succión.** Durante el uso, **se recomienda portar gorra de baño** para mayor seguridad.

# SPA FIJI

## CARACTERÍSTICAS

### ESPECIFICACIONES

#### Construcción y materiales

- Acrílico de calidad exportación
- 4 capas de fibra de vidrio
- Aislamiento térmico de poliuretano
- Gabinete de madera tipo "Teca"
- Cubierta térmica Dura Therm
- Portavasos con acabado imitación piel

#### Sistema hidráulico y motobombas

- Motor de 1.5 HP (2 velocidades) a 220V
- Blower de 0.5 HP a 110V
- Calentador de 4000 watts a 220V
- 1 toma de succión
- 1 filtro desnatador
- 2 válvulas check
- 1 desagüe tipo push

#### Jets y terapia de hidromasaje

- 9 jets direccionales de 3"
- 4 aquajets
- 4 mini jets lumbares
- 12 aireadores

#### Controles y funcionalidad

- Tablero electrónico con iluminación LED
- 1 válvula desviadora
- Sensor de temperatura
- 2 botones de encendido neumático (cromoterapia y blower)

#### Iluminación y bienestar

- Luz interior
- Cromoterapia

#### Cascadas y diseño exterior

- No incluye cascadas en este modelo

#### Características adicionales

- Cubierta térmica Dura Therm
- Portavasos imitación piel

**2 Adultos +  
1 niño**  
650 L. / 171 gal.



**Prof. Tina**  
0.61 m. / 24.01 in.

**Peso Tina**  
250 Kg. / 551.16 lb.

**Altura Total**  
0.82 m. / 32.28 in.

**Peso Bruto**  
1,100 Kg. / 2,425.08 lb.




5 Colores de luz  
disponibles

### CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

(Estas características tienen un costo adicional)

- Gabinete de madera sintética
- Escalones en madera Teca o sintética
- Sistema de sanitización (Ozono y UV)
- Magnetoterapia
- Estructura metálica
- Barandal de acero inoxidable
- Sistema AQUASMART (control desde smartphone)





### AQUASMART

#### DESCARGUE LA APP GRATUITA

Búsquela como **“Gecko”** o **“in.touch 2”** en App Store o Google Play.



#### CONÉCTESE A SU RED WI-FI DOMÉSTICA

Asegúrese de que su dispositivo y el spa estén conectados a la **misma red Wi-Fi** durante la primera configuración.

#### CREE SU CUENTA

Regístrese con su correo y contraseña, y siga los pasos para **vincular su spa** al sistema AQUASMART.

#### CONTROL TOTAL DESDE SU CELULAR

Con **AQUASMART** podrá controlar todas las funciones de su spa de forma remota y segura desde su smartphone o tablet:

- Ajustar la temperatura del agua en tiempo real
- Encender o apagar jets, luces o cascadas
- Activar el modo ahorro de energía
- Recibir alertas automáticas sobre el estado del spa
- Programar horarios de funcionamiento y filtrado
- Supervisar el sistema a distancia desde cualquier lugar

#### ACCESO SEGURO Y VINCULACIÓN ÚNICA

Su cuenta quedará vinculada al spa, permitiendo el acceso desde **cualquier dispositivo autorizado**, incluso si está fuera de casa.

**Nota:** AQUASMART es una función **opcional** disponible únicamente en modelos configurados con este sistema.

### SANITIZACIÓN POR OZONO Y LUZ UV

Después de cada uso pueden presentarse **irritaciones leves en ojos o piel** causadas por un exceso de productos químicos como **cloro o bromo**. Para reducir esta posibilidad, **Aquaspa** ofrece un sistema de sanitización **opcional** mediante **ozono y luz ultravioleta (UV)**.

#### OZONO

El ozono es un potente **oxidante natural** que ayuda a eliminar bacterias y microorganismos del agua. Aunque su acción es efectiva, su molécula tiene una vida corta, por lo que es necesario seguir utilizando **productos desinfectantes convencionales**, aunque en menor cantidad y frecuencia.

#### LUZ UV

La desinfección por **luz ultravioleta** es un proceso **no químico** que emplea rayos de alta intensidad para alterar el **ADN o ARN** de microorganismos como bacterias, algas o virus, impidiendo su reproducción.



El sistema de **ozono y luz UV** se encuentra instalado en el **circuito de circulación** del spa, actuando de forma continua mientras el sistema está en funcionamiento.

### SISTEMA DE AUDIO

El **sistema de audio** integrado en el SPA ofrece una experiencia envolvente con sonido de alta fidelidad para acompañar sus sesiones de relajación.

#### Características principales:

- Conectividad Bluetooth
- Entradas auxiliares
- Audio compatible con dispositivos móviles

#### Equipo incluido:

- Estéreo
- 4 bocinas en gabinete
- Buffer
- Amplificador




**Nota:** El diseño, configuración o marca de los componentes puede variar según disponibilidad.



### JET DIRECCIONAL 3"

Los **jets certificados y patentados** de **AQUASPA** permiten **personalizar el masaje** en cada zona del cuerpo.

Cada jet puede **ajustarse manualmente** para direccionar el flujo de agua. El **jet giratorio** brinda un masaje más **concentrado, pulsátil y suave**, ideal para zonas como **espalda y hombros**.




### AQUA JETS

Este jet proporciona un **masaje enérgico y constante**, ideal para estimular zonas musculares específicas.


Su diseño permite **ajustar la dirección del flujo** mediante una **boquilla giratoria**, lo que facilita **enfocar el masaje donde se requiera mayor presión**.

Al instalarse en grupo, los Aqua Jets permiten **cubrir áreas más amplias del cuerpo**, brindando un masaje uniforme y personalizado.



### MINI JET LUMBAR

Distribuidos estratégicamente en la zona inferior del respaldo, brindan un **masaje localizado en la zona lumbar**, promoviendo la **relajación profunda y alivio muscular**.




### MAGNETOTERAPIA

La **magnetoterapia** utiliza **campos magnéticos de baja frecuencia** para apoyar el tratamiento de dolores crónicos, inflamación y otras molestias físicas.

Los **campos magnéticos** están estratégicamente colocados en el spa para favorecer la **circulación**, promover la **eliminación de toxinas** y reducir el **dolor en tejidos inflamados** desde la primera sesión.

Esta terapia puede usarse como complemento a tratamientos médicos tradicionales, proporcionando una opción de **bienestar no invasiva y sin efectos secundarios**.



### CROMOTERAPIA


La **cromoterapia** es un sistema de iluminación LED multicolor que utiliza la influencia de los colores para generar **efectos positivos en el estado físico y emocional** del usuario.

Cada color se asocia a una **frecuencia específica** que puede estimular sensaciones de **relajación, energía o equilibrio**.

Nuestros spas cuentan con **5 colores de luz disponibles**, que pueden activarse fácilmente desde el **panel de control** para complementar su experiencia de hidromasaje.



5 Colores de luz  
disponibles




### TOMA DE SUCCIÓN

La **toma de succión** es el componente por donde el agua es absorbida desde la tina hacia la **motobomba**, para luego ser impulsada nuevamente hacia los **jets de hidromasaje**.

Este proceso permite la **recirculación continua** del agua durante el funcionamiento del sistema.

#### PRECAUCIÓN:

- NO OBSTRUYA LA TOMA DE SUCCIÓN DURANTE EL USO DEL SPA.
- MANTENGA CUALQUIER PARTE DEL CUERPO, CABELLO U OBJETO ALEJADO DEL ÁREA DE SUCCIÓN.
- SE RECOMIENDA EL USO DE GORRA DE BAÑO COMO MEDIDA PREVENTIVA ADICIONAL.




### DESVIADOR


Las **válvulas desviadoras** permiten **controlar el flujo de agua** desde las motobombas hacia diferentes grupos de jets, facilitando una distribución eficiente del hidromasaje por zonas.

Cada válvula puede **dirigir el flujo hacia una sola salida** o **repartirlo entre varias zonas simultáneamente**, según la **posición seleccionada**.


**NOTA IMPORTANTE:** Antes de accionar la válvula desviadora, asegúrese de que las **motobombas estén encendidas en baja velocidad**.




Gire lentamente la válvula hasta alcanzar la posición deseada



Opción 1



Modo Centrado  
Todos los Jets



Opción 2

### LLENADO

Antes de poner en funcionamiento su spa, es indispensable llenarlo completamente con agua hasta el nivel indicado.

#### INSTRUCCIONES DE LLENADO:

1. **Conecte la manguera** a la toma de agua y colóquela dentro de la tina.
2. **Asegúrese de que la válvula de desagüe esté cerrada** antes de iniciar el llenado.
3. Llene el spa hasta que el **agua cubra por completo todos los jets**, antes de encender el sistema.

El agua debe cubrir completamente todos los jets antes de encender el sistema.



#### ADVERTENCIAS IMPORTANTES:

- **Nunca encienda la motobomba sin agua.** Hacerlo provocará daños inmediatos y **anulará la garantía del equipo.**
- La **temperatura del agua no debe superar los 40°C**, para evitar deformaciones en el acrílico.

## DRENAJE

Para vaciar el agua de la tina después de su uso, **presione el botón de desagüe tipo push**, ubicado en el fondo de la tina.


### RECOMENDACIONES IMPORTANTES:

- **Mantenga siempre el nivel de agua adecuado** en la tina para evitar el resecamiento de la **placa Sensacryl** y del **sistema perimetral de mangueras**.
- Si no se planea utilizar la tina por un periodo prolongado, **se recomienda vaciarla y secarla completamente** para evitar acumulación de humedad o deterioro interno.


### ESTADOS DEL DRENAJE:

- **Abierto:** permite la salida del agua.
- **Cerrado:** bloquea el paso del agua, manteniéndola en el interior de la tina.








Abierto






Cerrado




### ACRÍLCOS DISPONIBLES

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |
| Arena 268                                                                           | Rojo Cereza 16                                                                      | Rosa Claro 280                                                                      | Salmon 103                                                                           | Hueso 253                                                                             |
|   |   |   |   |   |
| Beige 199                                                                           | Azul Adriático 89                                                                   | Rosa Fresa 102                                                                      | Rosa Fuerte 105                                                                      | Negro 136                                                                             |
|  |  |  |  |  |
| Coral 295                                                                           | Azul claro 82                                                                       | Platino 177                                                                         | Beige Nuevo 251                                                                      | Blanco 206                                                                            |

### GABINETES DISPONIBLES

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Madera<br>Teca                                                                      | Sintético Café<br>oscuro                                                            | Sintético Café<br>claro                                                             |

Los colores mostrados pueden tener variaciones según el lote de producción. Para disponibilidad actual, consulte con su distribuidor autorizado.



## SERVICIO Y SOPORTE TÉCNICO

Para cualquier aclaración o duda técnica relacionada con su spa, **contacte al departamento de servicio de Aquaspa.**

En caso de desperfecto o mal funcionamiento durante el período de garantía, deberá comunicarse **exclusivamente con personal técnico autorizado.**

### IMPORTANTE:

- Aquaspa **no se hace responsable por daños ocasionados por reparaciones no autorizadas** o uso de piezas ajenas a la marca.
- El sistema de control y los componentes eléctricos **no deben ser manipulados por el usuario.**
- **No existen piezas de mantenimiento de acceso libre para el cliente final.**
- Todas las **conexiones eléctricas** deben realizarse según este manual y por un **electricista calificado.**


La conexión a tierra física debe hacerse correctamente mediante **varilla de copperweld**, conforme a las normativas vigentes.

# AQUASPA


FROM ORDINARY TO EXTRAORDINARY

Aljibe No. 45, Col. Santa Úrsula Xitla  
Correo: [tinas@aquaspa.com.mx](mailto:tinas@aquaspa.com.mx)  
C.P. 14420, Mexico City  
Teléfono: (+52) 55 5655 6624  
[www.aquaspa.com.mx](http://www.aquaspa.com.mx)

Instale el spa sobre una **base de concreto nivelada y resistente.**



Se debe garantizar un **espacio libre en la zona técnica (marcada en azul)** para facilitar el acceso al sistema hidráulico, motobombas y conexiones.





**Conexión eléctrica 220 V**  
Cable calibre **No. 8 con tierra física**, conectado a una **varilla copperweld**.

**Toma de Agua**  
Alimentación de **agua caliente o fría**, con llave de **una pulgada** de diámetro.

**Registro de desagüe**  
Para vaciado del spa, con salida de **una pulgada** conectada a drenaje.

### RECOMENDACIÓN PARA FIRME DE CONCRETO

Para garantizar una instalación segura y duradera, es indispensable construir una **base de concreto armado** que soporte el peso total del spa con agua y usuarios.



#### Especificaciones del firme:

- Construir **dos capas de colado de concreto**, una sobre otra.
- Cada capa debe tener un **espesor mínimo de 6 cm (0.06 m)**.
- Incluir una **malla de refuerzo metálica** entre ambas capas para mayor resistencia estructural.

Asegúrese de que el terreno esté **nivelado, compacto y libre de humedad o pendientes**, para evitar deformaciones, filtraciones o desplazamientos del equipo con el tiempo.


### DIMENSIONES Y CAPACIDAD

#### MEDIDAS EXTERIORES:

- **Ancho:** 1.60 m / 62.99 in
- **Largo:** 1.60 m / 62.99 in
- **Profundidad:** 0.61 m / 24.02 in
- **Altura total:** 0.82 m / 32.28 in

#### CAPACIDADES:

- **Capacidad de agua:** Aproximadamente 650 litros / 171 galones
- **Peso de Seco (solo tina):** 250 kg / 551.16 lb
- **Peso Bruto aproximado (con agua):** 1,100 kg / 2,425.08 lb



## REVISIÓN

Antes de instalar su spa, realice una inspección completa para verificar que el equipo esté en condiciones óptimas y listo para su funcionamiento.

### PASOS DE REVISIÓN:

- **Ubicación preliminar:** Presente la tina en el lugar donde se instalará, asegurándose de que la **superficie sea plana, nivelada y libre de humedad** o pendientes.
- **Desempaque con cuidado:** Retire el fleje y desempaque el spa en un área limpia y segura.
- **Inspección visual y funcional:** Verifique todas las conexiones:
  - **Mangueras perimetrales, lumbares y neumáticas**
  - **Jets, succión, botón de encendido y toma de aire.** Estas deben estar **firmemente unidas y selladas.**
- **Prueba de llenado y encendido:** Llene la tina hasta cubrir los jets, luego presione el botón de encendido. Verifique que **todos los sistemas funcionen correctamente** (jets, motobombas, cromoterapia si aplica).

- **Verifique posibles fugas:** Inspeccione el sistema de mangueras en todo el perímetro para confirmar que **no haya fugas.**

### IMPORTANTE:

Si detecta alguna falla durante esta revisión, **no continúe con la instalación.**

Contacte inmediatamente a su distribuidor con:

- **Factura de compra**
- **Modelo de tina**
- **Número de pedido**

**Aquaspa Siglo 21, S.A. de C.V.** no se hace responsable por daños ocasionados por **mala instalación o mal manejo** del producto.

### INSTALACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

La conexión eléctrica del spa debe cumplir con las **normas NOM-001-SEDE-2012** y demás disposiciones legales vigentes.

#### REQUISITOS PARA LA CONEXIÓN:

- Instalación **fija y directa** a la red eléctrica.
- Uso de **cable calibre No. 8** con recubrimiento adecuado para exteriores.
- **Sistema de tierra física** conectado a **varilla copperweld**.
- Protección contra salpicaduras o filtraciones.

#### PROTECCIÓN ELÉCTRICA OBLIGATORIA:


- Utilizar un **interruptor diferencial termomagnético de 40 amperes**, instalado de forma accesible y segura.
- El sistema debe ser **capaz de cortar la corriente** en caso de falla para proteger a los usuarios.

La instalación debe ser realizada por un **electricista calificado**. Cualquier conexión incorrecta **anula la garantía del equipo**.



# INSTALACIÓN Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- La **instalación eléctrica** debe ser ejecutada por un **electricista autorizado**, conforme a lo dispuesto por la **Dirección General de Normas (DGN)** y la **norma NOM-001-SEDE-2012**.
- **Queda estrictamente prohibido conectar el equipo a la red eléctrica sin haber llenado previamente el spa hasta el nivel indicado.** El encendido en seco puede ocasionar **daños irreversibles al sistema de motobombas** y **anula automáticamente la garantía del producto**.
- Se recomienda una **alimentación eléctrica independiente**, con conexión **directa al medidor**, utilizando **cable de cobre calibre No. 8 AWG**, con **tierra física** correctamente conectada a una **varilla copperweld**.
- El **interruptor de encendido** deberá instalarse en un punto **resguardado, accesible y próximo a la ubicación del spa**, preferentemente **dentro del cuarto técnico o baño**, para facilitar su operación y mantenimiento.



## ESTRUCTURA METÁLICA

Algunos modelos incluyen una **estructura metálica interna** para mayor soporte y durabilidad, especialmente útil en instalaciones encajonadas o elevadas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fabricada con **ángulo reforzado de 1 1/4" x 1/8"**.
- Diseñada específicamente para el **contorno perimetral del spa**, según su forma y modelo.
- **Instalada desde fábrica**, ensamblada a la tina por su parte inferior interna.
- Integra un **porta equipo** que permite el acceso técnico, similar a la compuerta de los spas con gabinete.


### RECOMENDACIONES PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA:

- Se sugiere construir una **cavidad tipo cisterna** con **acceso lateral** para mantenimiento del equipo hidráulico y eléctrico.
- Asegúrese de que todas las **conexiones eléctricas queden completamente aisladas del sistema hidráulico**.

### MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA:

Para conservar la estructura en óptimas condiciones:

- **Lije con grano 180 para agua**
- **Aplique pintura de laca industrial color negro**



### OBSERVACIONES DE FÁBRICA

En **AQUASPA**, cada tina se fabrica de forma individual mediante un proceso de **termoformado de alta precisión**, lo que garantiza calidad y atención al detalle. Por ello, pueden presentarse **ligeras variaciones en medidas, colores, texturas o acabados**, según el modelo o lote.

**Recomendamos recibir físicamente la tina antes de instalarla**, para asegurar un ajuste adecuado y evitar ajustes en obra. Su tina no es genérica: está hecha especialmente para usted.

#### IMPORTANTE:

- Las imágenes del manual son ilustrativas.
- Por seguridad, **desconecte el spa de la red eléctrica**:
  - Durante mantenimiento.
  - Si el nivel de agua está por debajo del mínimo.
  - Si no se usará por un periodo prolongado.

#### TEMPERATURA DEL AGUA:

La temperatura del spa puede oscilar entre **35 °C y 45 °C (95 °F a 113 °F)**, dependiendo de las **condiciones climáticas** y del tipo de **instalación eléctrica**.



### CONTROL DE PH Y CLORO EN EL AGUA

Para preservar la calidad y durabilidad de su tina o spa, es indispensable **mantener el agua** dentro de los **parámetros químicos** recomendados:

- **El pH del agua no debe exceder 7.8**
- **La concentración de cloro no debe superar 1.5 ppm**

El uso de **niveles elevados de cloro o pH** fuera de rango puede:

- **Afectar la superficie y calidad del acrílico**, provocando opacidad, desgaste prematuro o manchas.
- **Oxidar las bridas y componentes metálicos**, comprometiendo su funcionamiento y estética.

AQUASPA no podrá **garantizar el producto si se detectan daños causados por desbalances químicos**. Por ello, es **obligatorio utilizar un kit analizador de cloro y pH** para el **monitoreo y ajuste** regular del **agua**.

El cumplimiento de estos parámetros es esencial para mantener su spa en óptimas condiciones y asegurar su longevidad.



# MANUAL DE USUARIO

# AQUASPA

FROM ORDINARY TO EXTRAORDINARY

Aljibe No. 45, Col. Santa Úrsula Xitla  
Correo: [tinas@aquaspa.com.mx](mailto:tinas@aquaspa.com.mx)  
C.P. 14420, Mexico City  
Teléfono: (+52) 55 5655 6624  
[www.aquaspa.com.mx](http://www.aquaspa.com.mx)